

# Elektroniskās slēdzenes La Gard EM 1520 Lietošanas instrukcija.



Īss skaņas signāls un sarkanas krāsas indikators apstiprinās katru komandu, kas veikta ar slēdzenes pults taustiņiem. Pārtraukums starp dotajām komandām nedrīkst pārsniegt 10 sekundes, pretējā gadījumā visas iepriekšējās komandas tiks dzēstas.

## **Slēdzenes atvēršana.**

Ievadiet 6 ciparu kodu (rūpnīcas uzstādītais 1-2-3-4-5-6). Ja kods ir ievadīts pareizi atskan dubultsignāls ♪♪. Pēc dubultsignāla pagrieziet metālisko rokturi pa labi līdz atdurei. Rokturis ir jāpagriež 3 sekunžu laikā pēc signāla atskanēšanas, pretējā gadījumā slēdzene automātiski aizslēgsies un kods būs jāievada no jauna.

*Levērojiet: ja koda ievadīšanas brīdī esat kļūdījies, pagaidiet 10 sekundes. Vai arī turpiniet ievadīt kodu līdz atskan garš kļūdas signāls un atkārtoti ievadiet pareizo kodu.*

## **Slēdzenes aizvēršana.**

Aizveriet seifa durvis un pagrieziet metālisko rokturi līdz atdurei pa kreisi. Slēdzene automātiski aizslēgsies.

## **Kļūdaina kombinācija.**

Pēc kļūdainas taustiņu kombinācijas ievadīšanas atskan garš kļūdas signāls un vienlaicīgi deg sarkanais indikators. Tas nozīmē, ka taustiņu kombinācija jāievada atkārtoti. Ja 4 reizes pēc kārtas ievadīta nepareiza taustiņu kombinācija slēdzene bloķējas uz 5 minūtēm. Bloķēšanās laikā ik pēc 10 sekundēm mirgo sarkanais indikators. Ja pēc tam atkārtoti kļūdās vēl 2 reizes slēdzene nobloķējas vēl uz 5 minūtēm.

## **Slēdzenes baterijas.**

Baterijas 1 gb. 9V krona. Ja baterijas līmenis ir zems, par to brīdina gara signālu kopa pēc pēdējā taustiņa nospiešanas ievadot kodu. Ja baterijas ir pilnībā beigušās tad pēc taustiņu nospiešanas neatskan signāls. Baterija atrodas pults apakšpusē. Lietot tikai 9V Duracell kronas baterijas.

## **Koda maiņa.**

**Mainot lietotāja kodu ievērojiet – jauna lietotāja koda ievadīšana notiek tikai pie atvērtām seifa durvīm un izbīdītām bultām!**

Lietotāja koda maiņa notiek sekojoši:

- 1) nospiež taustiņu „0” un tur nospiestu līdz atskan dubultsignāls. ♪♪
- 2) Ievada vecu lietotāja kodu (rūpnīcas uzstādītais kods ir 1-2-3-4-5-6). Atskan dubultsignāls. ♪♪
- 3) Ievadam jauno 6 ciparu lietotāja kodu. Atskan dubultsignāls. ♪♪
- 4) Atkārtoti ievadam jauno 6 ciparu lietotāja kodu. Atskan dubultsignāls. ♪♪

Kļūdoties kādā no soļiem atskanēs garš kļūdas signāls un paliks vecais kods. Pēc koda ievadīšanas pārbaudiet jauno kodu vairākas reizes pie atvērtām durvīm.

Jautājumu gadījumā zvaniet: 67240227; 67240217