

# EWQ-8T

## Bīlešu aparāts



1  
Lai ataisītu aparātu bīlešu papīra nomainīai, jāpiespiež aizbīdņņi abos apakšējos stūros



2  
Korpasa vāks ir paceļams



3  
Lai atvērtu termo printeri jānospiež taustiņš, kas atrodas tā augšējā labajā stūrī



4  
Termo printera vāks atveras



5  
Bīlešu papīra rullis tiek ievietots printerī ar tinamo daļu uz augšu, lai tā gals ir brīvi saredzams ārpus aparāta korpusa



6  
Printera vāku aiztaisa ciet, noplēš biļeti, tad aizveram iekārtas vāku



Ja vēlaties jebkuras grupas bīlešu numerāciju sākt no jauna rīkojieties sekojoši :

- nospiediet taustiņu „8” un turiet apmēram 5 sekundes, kamēr atskan skaņas signāls. Turpiniet turēt taustiņu „8” un spiediet „1-1-1”. Tagad atbrīvojiet taustiņu „8”
- tad nospiediet tās grupas numuru , kuru vēlaties sākt no jauna (informācijas tablo izgaismos ”rst”)
- tagad izraudzītās grupas jaunā numerācija ir gatava lietošanai