

GMT / 3P,4P un 5P seifa elektroniskās slēdzenes lietošanas instrukcija

Slēdzenes atvēršana.

Nospiediet taustiņu "ON" . Ievadiet ciparu kombināciju (rūpnīcas uzstādītais 1-1-1-1), kuram jā sastāv no min 4 vai max 10 cipariem. Tad nospiediet taustiņu "ENTER" , pēc zaļās "OK" lampiņas iedegšanās seifa durvis ir atveramas pagriežot mehānisko rokturi pulksteņrādītāja virzienā.

Kļūdaina kombinācija.

Kļūdainas taustiņu kombinācijas gadījumos iedegas sarkanā "ERROR" lampiņa un atskan skaņas signāls. Tas nozīmē, ka taustiņu kombinācija ir jāatkārto. Ja ievadītas trīs pēc kārtas kļūdainas kombinācijas, tad slēdzene bloķējas uz 1 minūti. Tad uzgaidiet doto laiku un pēc tam, kad zaļā lampiņa iedegas un atskan pārtraukti skaņas signāli vēlreiz mēģiniet ievadīt pareizo kombināciju.

Slēdzenes baterijas.

Baterijas 4 gab. AA (*alkaline*) vai 1 bat. Krona 9v. Baterijas atrodas seifa durvju iekšpusē. Ja indikatorā "BATTERY" spīd sarkanā lampiņa un atskan zemi pārtraukti skaņas signāli, tas nozīmē, ka baterijas jāmaina.

UZMANĪBU !

Gadījumā, ja baterijas vairs nedarbojas un slēdzene nav iedarbināma , kā avārijas variants ir izmantojamas papildus alkaline baterija, kuras kontaktizvadu "–" piespiež pie attiecīgās atveres ar simbolu "–" uz slēdzenes pults un kontaktizvadu "+" piespiež pie attiecīgās atveres ar simbolu "+" uz seifa durvīm. Vienlaicīgi turot šo bateriju, tiek ievadīts kods un durvis var atvērt. Pēc šīs procedūras baterijas nomainīt durvju iekšpusē..

Koda maiņa.

Ievadot savu lietotāja kodu ievērojiet - koda ievadīšana notiek tikai pie atvērtām seifa durvīm un izbīdītām bultām.

Lai vadītu savu jauno kodu nospiežiet sekojošus taustiņus :

- 1) "ON"
- 2) turēt nospiestu taustiņu "PROGRAMMING" (*seifa durvju iekšpusē*) līdz iedegas iedegās zaļā lampiņa uz durvju paneļa
- 3) 10 sekunžu laikā ievadiet savu brīvi izvēlētu ciparu kodu , kas sastāv no minimums 4 vai maksimums 10 cipariem (*parasti izmanto 6-us ciparus*)
- 4) "ENTER"
- 5) vēlreiz ievadiet savu jauno ciparu kodu
- 6) "ENTER"

ievērojiet : ja koda ievadīšanas brīdī esat kļūdinājies, (par to liecinās sarkanās lampiņa un pārtraukti skaņas signāli) , tad atkārtojiet visu no jauna

Pie atvērtām durvīm izmēģiniet jauno kodu vairākas reizes . Ja esat pārliecinājies par slēdzenes darbību, varat aizvērt seifu.

UZMANĪBU !

- Seifa iebūvēšanas (sienā) gadījumā atstājiet seifu atvērtu vismaz pāris dienas.
- Baterijas jāmaina reizi gadā

Avārijas atslēgas

Seifa modeļi ir aprīkoti papildus ar avārijas slēdzeni, kas ļauj atvērt seifu apejot elektronisko slēdzeni.

- Noņemt uzlīmi (ar burtu E) uz seifa durvīm
- Ievietot atverē atslēgu un pagriezt
- Atvērt durvis
- Lai izņemtu avārijas atslēgu no slēdzenes, pagriezt mehānisko rokturi pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz bultas ir pilnībā izbīdītas .

Jautājumu gadījumā zvaniet : 67240227