

Dubultslēdžu lietošanas instrukcija (Kaba LCLX)

Jūsu seifs ir aprīkots ar mehānisko slēdzeni (atslēga) un elektronisko (6 ciparu kods)
Rūpnīcas kods "123456" (saņemot jaunu seifu)

Seifa atvēršana un aizvēršana

Pirms atverat seifu, pārlicinieties vai durvju rokturis ir pagriezts pa kreisi līdz galam (plkst. rad. virzienā)

1. Ievietojiet atslēgu slēdzenē un pagrieziet pa labi līdz atdūrās.
2. Ievadiet savu 6 ciparu kodu (el. slēdzenē iedegsies zaļais indikators pēc katra cipara nospiešanas)
3. Pagrieziet seifa durvju rokturi-seifs ir atvērts

P.S. Ja mirgo sarkans indikators- pārlicinieties vai durvju rokturis ir pagriezts pa kreisi līdz galam un mēģiniet atkal

Ciparu kombinācijas maiņa KABA LCX slēdzenei

Pirms maināt kodu atveriet seifu un izbīdiet bultas (imitējiet aizvērtu seifu pie atvērtām durvīm)

1. nospiediet #1-nomirgo zaļais indikators ar skaņu
2. ievadiet veco kodu (jaunam seifam 123456)
3. ievadiet jauno lietotāja kodu (xxxxxx)
4. ievadiet vēlreiz jauno lietotāja kodu (xxxxxx)

Jaunais kods ir ievadīts! Tagad verat vaļā seifu ar jauno kodu. Pārlicinieties vismaz 2X reizes un tad varat aizvērt seifa durvis.

P.S. Ja gadās kļūda mainot kodu var nospriest * (kļūdas nomešana)

Bateriju nolietojuma rādītājs

Ja atverot slēdzeni atskan 4 signāli un mirgo pārmaiņus-zaļš un sarkans, tad jāmaina baterija –krona kas atrodas zem pulsts paneli.

Jautājumu gadījumā tel. 67240227